

Link do produktu: <https://sklep.cecho.pl/uchwyt-srubowy-do-pionowego-i-poziomego-podnoszenia-i-przenoszenia-roznych-konstrukcji-stalowych-cud-p-2939.html>



Uchwyt śrubowy do pionowego i poziomego podnoszenia i przenoszenia różnych konstrukcji stalowych CUD

Numer katalogowy **UCHW-414**

Opis produktu

Uchwyt śrubowy CUD do pionowego i poziomego podnoszenia

Uchwyt CUD to uniwersalny zacisk śrubowy przeznaczony do pionowego i poziomego podnoszenia oraz przenoszenia różnych konstrukcji stalowych. Docisk śrubowy umożliwia pewne zamocowanie uchwytu na elemencie o grubości mieszczącej się w zakresie pracy wybranego wariantu.

Najważniejsze cechy

- praca w układzie pionowym i poziomym,
- przeznaczenie do podnoszenia i przenoszenia różnych konstrukcji stalowych,
- maksymalna twardość podnoszonej blachy: 25 HRC,
- znakowanie obejmujące symbol wyrobu, znak CE i symbol producenta,
- komponenty malowane proszkowo,
- dokumentacja: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania i świadectwo jakości 2.1,
- trzy warianty o DOR od 1 do 3,2 t.

Budowa i oznaczenia wymiarów

Budowa uchwytu CUD oraz oznaczenia wymiarów użyte w tabeli.

Parametry techniczne

Parametry techniczne uchwytu śrubowego CUD	Typ	DOR [t]	Zakres pracy [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Masa [kg]
	CUD1,0	1		0-40	203		170	32		150
	CUD2,0	2		0-40	226		190	36		150
	CUD3,2	3.2		5-40	250		205	45		200

Zastosowanie i dobór

Wariant CUD należy dobrać do masy podnoszonej konstrukcji, grubości chwytanego elementu oraz wymaganych wymiarów uchwytu. DOR i zakres pracy każdej wersji podano w tabeli, a położenie wymiarów B-G pokazano na rysunku.

Ważne informacje

Przed rozpoczęciem pracy należy potwierdzić zgodność DOR i zakresu pracy uchwytu z podnoszoną konstrukcją oraz prawidłowo dokręcić mechanizm śrubowy. Uchwyt należy użytkować zgodnie z instrukcją i zasadami bezpiecznego

podnoszenia.

Najczęściej zadawane pytania

Jak dobrać wariant CUD?

Porównaj masę konstrukcji z DOR oraz grubość chwytanego elementu z zakresem pracy w tabeli. W razie wątpliwości skontaktuj się z CECHO.

Czy uchwyt CUD może pracować pionowo i poziomo?

Tak. Uchwyt CUD jest przeznaczony do pionowego i poziomego podnoszenia oraz przenoszenia konstrukcji stalowych.

Jakie dokumenty są dostępne dla uchwytu?

Dokumentacja obejmuje deklarację zgodności, instrukcję użytkowania i świadectwo jakości 2.1.

Pomoc w doborze

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego uchwytu CUD? Zadzwoń: [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484) lub napisz: sklep@cecho.pl.